

Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1000

Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1000 1 метр

№	наименование	кол-во	ед.изм
1	Труба 45*25 (овал) ZN 1м	2	шт
2	Кронштейн ограждения PRESTIGE H-1000 тип 1000	2	шт
3	Распорка ограждения PRESTIGE тип № 8/3	2	шт
4	Крепление ограждения к мостику PRESTIGE тип № 10/5	2	шт

Комплект крепежа № МП/1

5	Болт 8*16	8	шт
6	Гайка самостопорящаяся М8	8	шт
7	Саморез 4,8*16 сверло	6	шт

Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1000 3 метр

№	наименование	кол-во	ед.изм
1	Труба 45*25 (овал) ZN 3м	2	шт
2	Кронштейн ограждения PRESTIGE H-1000 тип 1000	3	шт
3	Распорка ограждения PRESTIGE тип № 8/3	2	шт
4	Крепление ограждения к мостику PRESTIGE тип № 10/5	3	шт

Комплект крепежа № МП/2

5	Болт 8*16	12	шт
6	Гайка самостопорящаяся М8	12	шт
7	Саморез 4,8*16 сверло	6	шт